

# Cascade



Chaise de douche à pousser /  
Fauteuil de douche



## Invacare **Cascade H243**



### Chaise de douche-toilette à pousser en aluminium.

- Assise et dossier anatomiques rembourrés
- Assise percée (180 x 360 mm)
- Accoudoirs rembourrés relevables et ajustables en hauteur de 130 à 190 mm
- Repose-pieds relevables
- 4 roulettes à freins Ø125 mm
- Escamotage du seau par l'arrière
- Poids max. utilisateur: 120 Kg
- Palette monobloc inclinée à 23°

#### Pièces détachées

❶ Dossier	IG5120BD00
❷ Assise + couvercle	IG5120BU08
❸ Roulette, Ø 125 mm + frein	1471139
❹ Seau + couvercle	EC-520C05
❺ Repose pieds	EC510058
❻ Manchette d'accoudoir droit	IG5120BE00R
❼ Manchette d'accoudoir gauche	IG5120BE00L
● Embout caoutchouc	EC510011

## Invacare **Cascade H253**



### Fauteuil douche-toilette en aluminium.

- Assise et dossier anatomiques rembourrés
- Assise percée (180 x 360 mm)
- Accoudoirs rembourrés relevables et ajustables en hauteur de 130 à 190 mm
- Repose-pieds relevables
- Roues arrière 22" bandage avec mains courantes
- Freins à pousser
- Poids max. utilisateur: 120 Kg
- Palette monobloc inclinée à 23°

#### Pièces détachées

❶ Dossier	IG5120BD00
❷ Assise	IG5120BU08
❸ Roulette, Ø 125 mm, axe	1471138
❹ Roue arrière, 22"	IG5120BU07
❺ Frein droit	IG5120BU06R
❻ Frein gauche	IG5120BU06L
❼ Seau + couvercle	EC-520C05
❽ Repose pieds	EC510058
❾ Manchette d'accoudoir droit	IG5120BE00R
❿ Manchette d'accoudoir gauche	IG5120BE00L
● Embout caoutchouc	EC510011